

Monteringsanvisning

Kantläggare CH-KL

1 Ställ läggaren på pallning med 600mm från mark till underkant på kanalerna för chassierören samt läggarens bakre kant 550mm från flaket enligt fig. A

2 Tippa flaket och justera ovanstående mått om erforderligt.

3 Montera fotplåtarna i dragbalkens skruvar.

4 Märk och svetsa distanser och hylsor mot fotplåtarna med höjd från mark enl. pos 2 med centrumavstånd 1050mm +/- 15mm visat vid fig B. Svetsarea skall minst motsvara ingående materialtjocklek. Borra hålen för låssprintar före slutgiltig montering på bilen.

5 Placera chassierören, med vinkeljärnen vända neråt, i spridarens kanaler. Montera spridare på bilen. Märk och borra för låssprintar.

