

MONTERINGSANVISNING

Sandspridare modell CH

1 Ställ spridaren på pallning med 550mm från mark till underkant på kanalerna för spridarens bärrör samt spridarens bakre kant 550mm från flaket enligt fig. A

2 Tippa flaket och justera ovanstående mått om erforderligt.

3 Montera fotplåtarna i dragbalkens skruvar.

4 Märk och svetsa distansrör och hylsor mot fotplåtarna med höjd från mark enl. pos 2 med centrumavstånd 1050mm +/- 30mm visat vid fig B. Svetsarea skall minst motsvara ingående materialtjocklek. Borra hålen för låssprintar före slutgiltig montering på bilen.

5 Placera bärrören, med vinkeljärnen vända neråt, i spridarens kanaler. Montera spridare på bilen. Märk och borra för låssprintar (ingår ej).

MONTERING AV LYFTOK

Hylsan för lyftoket svetsas i flakets underkant, fig C, förskjuten 10mm till vänster från centrum. Anpassa kättinglängd och vantskruv så att spridarens bärrör kan glida in i hylsorna vid nerfällt flak.

